


Far Ayar Cihazları




Lazer vizör (Standart)



Lazer pointer (Standart)



Dijital gösterge paneli



Yazıcı ünitesi (Standart)



Raylı sistem (Opsiyonel)



HBA 21 Elektronik Far Ayar Cihazı



HBA 31 Plus Bilgisayarlı Far Ayar Cihazı

MESS MATIC®

FA Serisi

HBA 31 Plus / HBA 21 / FA 100 / FA 50



FA 50 Mekanik Far Ayar Cihazı



FA 100 Mekanik Far Ayar Cihazı

Renkler:



Mavi

Kırmızı

Turuncu

Sarı

Gri



Teknik Balans
Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

MESS MATIC®

Merkez (Fabrika) : Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10001 Sok. No:15 35620 ÇIĞLI / İZMİR
Tel: 0(232) 376 84 40 (pbx) - 0(530) 412 71 37 • Faks: 0(232) 376 84 39
e-posta: info@messmatic.com.tr <http://www.messmatic.com.tr>

Ege ve Karadeniz Bölgesi : Hasan Keskin 0(532) 461 93 92 e-mail: hasan.keskin@messmatic.com.tr
İç Anadolu Bölgesi : Ayhan Adıgüzel 0(533) 281 57 61 e-mail: ayhan.adiguzel@messmatic.com.tr
Marmara Bölgesi / Avrupa : Ahmet Güngör 0(533) 928 15 00 e-mail: ahmet.gungor@messmatic.com.tr
Marmara Bölgesi / Anadolu : Özkan Erilmez 0(533) 036 93 68 e-mail: ozkan.erilmez@messmatic.com.tr
Akdeniz Bölgesi : Korhan Köksal 0(530) 584 49 30 e-mail: korhan.koksal@messmatic.com.tr
Güney ve Doğu Anadolu Bölgesi : Yalçın Taşcı 0(533) 363 60 69 e-mail: yalcin.tasci@messmatic.com.tr
İhracat : Emre Akyıl 0(530) 497 94 33 e-mail: emre.akyil@messmatic.com.tr
Teknik Servis : Fatih Sayan 0(533) 512 42 22 e-mail: fatih.sayan@messmatic.com.tr